

CERA AF

Descripción del producto: Cera de polietileno

Familia química: Polímeros

Componente: Polietileno 100%

Tipo de aditivo: Proceso

Hoja técnica de especificación: AD-ET- 4.16.31

Fecha de rev.: 2012/08/16

Aplicaciones: Uso determinado por el cliente

Características:

Propiedad	Unidad	Valor	Método ASTM	Método ADIPLAST (1)
Punto de fusión	°C	113 - 116	D - 127	AD - 04
Punto de congelación	°C	108 - 111	D - 938	AD - 05
Densidad	g/cm ³	Por aplicar	N/A	AD - 12
Viscosidad	cP	Por aplicar	D - 1986	AD - 01
Penetración	dmm	Por aplicar	D - 1321	AD - 14
Humedad	%	0 - 1	D - 280	AD - 06
Índice de acidez	mg NaOH/g	0 - 2	N/A	AD - 02
Color	# Gardner	1 - 6	Visual	AD - 11
Sedimentación de sólidos	N/A	No presenta	N/A	AD - 13
Tamaño de partícula	mm	5 - 15	N/A	N/A

(1): Los valores mencionados, reflejan los resultados de análisis realizados en nuestro laboratorio, no eximen al cliente de realizar su aprobación de recepción.

Presentación: Escama.

Condiciones de almacenamiento: Debe ser a temperatura ambiente, en lugar seco y lejos de fuentes de calor, fuego y chispas; así como de polvos y metales contaminantes. El tiempo de vida es de 36 meses.

Empaque: Sacos de PP laminado interno de PEBD, con un peso neto de 25 kg.

Riesgos para la salud:

Inhalación: En estado sólido es inerte a la salud
 Contacto con la piel: Como líquido caliente causa quemaduras
 Contacto con los ojos: Como producto terminado es inerte

Protección personal:

Casco, zapatos de seguridad y overol para proteger el cuerpo, lentes de seguridad.

Riesgos específicos



NOM-018-STPS-2000

Emergencia y primeros auxilios:

Inhalación:	Mover a la persona a un sitio donde respire aire fresco. Si no respira dar respiración artificial u oxígeno. Si es necesario llamar a un médico.
Contacto con la piel y ojos:	Como líquido caliente causa quemaduras. En caso de alguna quemadura lavar la parte afectada con agua hervida fría y jabón. Llamar a su servicio de emergencias médicas o llevar a un centro de asistencia.
Ingestión:	Enjuagar la boca con agua y remitir a la persona a servicio médico.

Oficina

Corporativo

México, D.F.

Teléfono + 52 55 55 38 38 67 Fax: + 52 55 55 19 63 17

www.adiplast.com

Favor de contactar a **ADIPLAST®** para obtener información actualizada.

Contáctanos: ventas@adiplast.com
